Recommendations

- The power supply should be placed in a well ventilated and shaded location.
- If the Dolphin is fitted with sponge-like combined or wonder brushes, gently squeeze water into the brushes until they are soaked with water and only then start the cleaning process.
- Release minimal required blue cable length to ensure proper pool coverage.
- Leave excess cable rolled outside the pool.
- Wash the filter after each cleaning cycle. Clogged filters reduce cleaning efficiency, and debris can be hard to clean after it dries.
- In case the cable has some kinks, stretch it out completely and let it sit for at least a day in the sun.
- Store the pool cleaner in a shady place on the caddy.

Operating the robot using the MyDolphin™ Plus app

- Plug in the power supply.
- Download the MyDolphin™ Plus app.
- Activate Bluetooth® and Wi-Fi® on your smart device.
- Start the registration process.
- Scan the QR code printed on the power supply, and complete the process.
- Follow the instructions as provided in the app. After connecting, slide the top menu for more options.

99996890-US

ct warranty registration:
aytronics.com

maytronics™ | Dolphin™

Quick start guide

Wave 90i



Enhancing Your Pool Experience


The robotic pool cleaner simplifies your life while providing a crystal clear swimming experience. Maytronics robots are world-renown for efficiency, ease of use, long lasting performance, and easy maintenance. Your staff will appreciate the simplicity while your customers will enjoy a completely clean pool.

Before installation and first use read the "WARNINGS AND CAUTIONS" document that you received inside the product package.


99996890-US

Robot operation

Set Up



Attach the blue cable to the power supply.




To prevent electrocution, position the power supply at least 3.5m/12ft away from the edge of the pool.

Into the pool




Put the Pool Cleaner into the pool. Release the Pool Cleaner and let it sink to the floor of the pool. Make sure that the blue cable is free of any obstructions.

Operation



Turn the power supply ON. The pool cleaner will now operate until it has reached the end of the cleaning cycle.

Out of the pool




Use the robot's handle to pull it out from the pool.

Quick rinse


⚠ *Unplug the power supply before servicing*

Note: Be sure to clean the filter before it dries out to prevent debris from sticking to the filter.


WAVE 90i comes with a filter basket or a filter bag. You can buy the other filtering option from your distributer.
Filter Bag - Open top lid, remove bag, open zipper, turn it upside down, rinse with a hose. Scan QR for video.
Filter Basket - Follow these instructions:




Open the filter cover.



Lift up the basket.



Open the latch to release the bottom lid in order to remove the debris.



Clean the filter basket with a hose from inside and outside the basket.


Storage

Coil the cable and store in a cool, dry place.
Do NOT store the robot and its accessories where it will be exposed to direct sunlight, excessive heat or to frost.


Maintenance

Periodic filter cleaning


Dismantle the 4 ultra-fine filter panels of the outer basket according to the following steps:




Holding down the handle remove the inner net basket.




Dismantle the panels, starting with pressing on panel no.1 using your thumbs.




Continue to dismantle the panels in the order of their numbers:
no.2--> no.3--> no.4.



Rinse with a hose.



Re-attach the ultra-fine filters.



Insert the clean filter basket and close the filter cover.

When the pool is very dirty, it is best to clean it only with the net filter as the ultra-fine filter panels could become clogged easily.






* After an initial cleaning, the ultra-fine panels are ideal for frequent use.


Cleaning the impeller


If you notice debris trapped in the impeller (underwater propeller):

⚠ *Unplug the power supply before servicing to prevent injury*


Clean the debris trapped in the impeller opening, according to the following steps:







Be sure to assemble back in the same order.



For a detailed manual:
manuals.maytronics.com/en

maytronics™ | Dolphin™

Astuces d´utlllsatlon

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est equipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'a ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble bleu pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau apres chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).

Fonctionnement du robot à l´appli MyDolphin™ Plus

- Branchez l'alimentation électrique :
- Téléchargez l'application MyDolphin™ Plus.
- Activez Bluetooth® et Wi-Fi® sur votre appareil intelligent.
- Démarrez le processus d'inscription.
- Scannez le code QR imprimé sur l'alimentation électrique et terminez le processus.
- Suivez les instructions comme indiqué dans l'application.

99996890-US

nent en ligne du produit pour la garantie:
aytronics.com

maytronics™ | Dolphin™

Guide de démarrage rapide

Wave 90i



Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.


Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

Avant l'installation et la première utilisation, veuillez lire le document "AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS" qui se trouve dans l'emballage du produit reçu.


99996890-US

Fonctionnement du robot

Montage



Connectez le câble bleu à l'alimentation.




Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qi'il soit, à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3,5 m / 12 ft de l'eau.

Dans la piscine




Introduisez le nettoyeur dans la piscine. Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond. Assurez-vous que le câble bleu ne rencontre pas d'obstrction.

Fonctionnement



Allumez l'alimentation. Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.

Hors de la piscine



Utilisez la poignée uniquement pour sortir le robot nettoyeur.


Nettoyage du panier de double filtrage

⚠ *Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage.*


Remarque: Assurez-vous de nettoyer le filtre avant qu'il sèche pour éviter que des débris restent collés au filtre.

Le WAVE 90i est livré avec un filtre panier ou un filtre sac. Vous pouvez acquérir l'autre option de filtrage auprès de votre distributeur. Filtre sac - Ouvrez le couvercle supérieur, retirez le sac, ouvrez la fermeture éclair, retournez-le, rincez avec un tuyau. Scannez QR pour la vidéo.


Panier de filtre - Suivez ces instructions:




Ouvrez le couvercle des filtres.



Soulevez le panier.



Ouvrez le loquet pour relâcher le panneau du bas et extraire les déchets.



Nettoyez le panier de filtrage au moyen d'un jet d'eau.


Stockage

Enroulez le câble et stockez le robot dans un endroit frais et sec. NE PAS stocker le robot et ses accessoires dans un endroit où ils seront exposés aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive ou au gel.


Entretien

Nettoyage périodique


Démontez les 4 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:




En tenant la poignée baissée, sortez le panier intérieur.




Démontez les panneaux: commencez par presser sur le panneau 1 avec vos pouces.




Continuez à démonter les paniers dans l'orde des numéros:
no.2--> no.3--> no.4.



Rincer avec un tuyau



Remettez les filtres fins.



Insérez le panier filtre propre et fermez le couvercle.

Lorsque la piscine est très sale, il est préférable de la nettoyer uniquement avec le filtre net car les panneaux du filtre Ultra-fin pourraient facilement se boucher.




* Après un premier nettoyage, les panneaux Ultra-fins sont adaptés pour une utilisation fréquente.


Nettoyage du l'helice


Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠ *Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et dédebranchée.*


Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:







Assurez-vous de remonter dans le même ordre.



Pour un manual détaillé (y compris des vidéos):

manuals.maytronics.com/fr/

maytronics™ | Dolphin™